□M / N□MSR605□

□□□

- ñ □□ISO□□□□/□□□□;
- ñ □□□□□□□□□□□;
- ñ □□□□□□□□□□12□□1□□□;
- ñ □□3□□□□□□□□75/210 BPI;
- ñ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;
- ñ □□□□□□□□/□□□□□□□□ ;
- ñ □□□□□□□□□□□□□□DMV / AAMVA□□□□□□□□□;
- ñ □□□□□□□□□□□□300□4000Oe□;

□□□

□□□□	
□□□	□□1 /□□2 /□□3
□□□□□	210 bpi 75 / 210bpi 210 bpi
□□□□	□/□300-4000 oe□□
□□□□	0.76-1.2□□
□□□□□	5-55ips
□□□□□	5-30ips
STD□□□□	+/- 15□
□□□□	□□ < +/- 10%, Sub-interval < +/- 12%
□□□□	□ < 0.5% Write < 0.8%
□□□□□	□□□□□□□□500K□□
□□□□	
□□□	USB
□□□	□□+ 9V□2A
□□□	212□□□x 64□□□x 63□□□□□
□□□	1□□□□□□
	1□□□□□□□□□□
	1□MSR605□□CD
	1□□□□□PDF□□
□□	
□□□□□□□	Windows XP / Vista 32□64□□□
□□□□□□□	DOS / Linux□Windows 95/98 / Me / 2000 / NT / XP / VISTA / Windows 7
□□	
□□□	CE□FCC□UL□CUL□ROHS

Aocom®
At your side

MSR605

ISO FC CE RoHS