

20 toetsen Key Pad met Triple Tracks Magnetische kaartlezer

(M / N: KB20R)

GEGEVENS

mechanisch:

Gewicht 450G

Afmetingen 150 mmL x 101 mmB x 38 mm H

Behuizing ABS kunststof

Milieu:

Bedrijfstemperatuur 0 tot +50 ° C

Opslagtemperatuur -20 tot +70 graden C

Relatieve luchtvochtigheid 90%, niet-condenserend

Vibratie 40 G's

Shock 40 G's

ReadingPerformance:

Kaartsnelheid 10 tot 120 mm / seconde

Kaartvoeding 0.6 oz, typisch

Levensduur magnetische kop 1.000.000 slagen min.

Lees foutpercentage & lt; 1 op 1000 passen

Elektrisch:

Voltage 5VDC +/- 10%

Huidige 30 ma

LED-indicator Groen - Goed gelezen of gereed voor gebruik

Rood - Slecht gelezen

Elektrische verbindingen:

Sluit de lange kabel aan op de USB-poort van de computer.

Interface:

TheKB20R (welke simulatie van keypad werkt) communiceert met het systeem via de theusb-interface.

FUNCTIONELE TEST

KB20R

1. Test msr

Voor het functioneel testen van de KB20R is het gebruik van standaardkrediet vereist kaart. Plaats de creditcard aan het ene uiteinde van de MagneticStripe Reader.

Zoek de magnetische strook van de creditcard naar de pijl van de MSR.

Verplaats (veeg) de kaart door de lezer. De KB20R is abi-directioneel apparaat, daarom maakt het niet uit in welke richting de kaart wordt weggevaagd.

De creditcardinformatie verschijnt op de monitor. De informatie weergegeven op het scherm is afhankelijk van de gebruikte kaart. De informatie moet er ongeveer als volgt uitzien:

Volg 1% ABCD84045453?

Spoor 2; 9437577710640473475?

Spoor 3 +43623562346655423465?

2. Test pinpad

De informatie ingevoerd via pinpad wordt op het scherm weergegeven.

KB20R

1. Test MSR

Voor het functioneel testen van de KB20R is het gebruik van een standaard vereist creditcard en een programma voor communicatiehulpprogramma's.

magnetische strip van de creditcard in de richting van de pijl van de MSR. verhuizing

(veeg) de kaart door de lezer. De KB20R is abi-directioneel

apparaat, daarom maakt het niet uit in welke richting de creditkaart is

gejat. De creditcardinformatie verschijnt op de monitor

de informatie die op het scherm wordt getoond, is afhankelijk van de gebruikte kaart.

De informatie moet er ongeveer als volgt uitzien:

Spoor 1; 9437577710640473475?

Spoor 2; 9437577710640473475?

Spoor 3 +43623562346655423465?

2. test pinpad

De informatie die vanuit pinpad wordt ingevoerd, wordt op het scherm weergegeven

Woorden: Mini Numeriek toetsenbord, Toetsenbord met magneetstriplezer,