

80 MM thermische printer met automatische snijder

(Modelnr.:OCPP-80P□)

Functies:

Ondersteuning voor meerdere 1D-barcodes en QR, PDF417-codeafdrukken;

Ondersteuning printer status monitoring functie;

200 mm/s Printsnelheid;

Ondersteuning printkop oververhitting bescherming;

100M Ethernet-poort, ultrasnelle gegevensoverdracht;

256 KB NV Logo-opslag en 128 KB buffergeheugen;

Ondersteuning IAP online upgrade;

Compatibel met OPOS/JPOS bestuurder;

100 KM lange levensduur printerkop.

Technische parameters:

Afdrukmethode:	Direct thermisch
Opdracht	ESC/POS
Oplossing	576dots/lijn of 512dots/lijn
Breedte afdrukken	Maximaal = 72 mm
Papier type	Thermisch bonpapier
Koppel	USB /USB+LAN/URL/USB+Bluetooth/USB+WIFI/URL+Bluetooth/URL+WIFI
Afdruksnelheid	200 mm/s
Papierbreedte	80mm
Papierdikte:	0.06~0.08mm
Roldia	Maximaal Ø 83 mm
Papier knippen	Handmatige scheur en Auto-cutter
Invoerbuffer	256kbyte
NV-flitser	128kbyte
Lettertypegrootte	lettertype A: 12*24 (standaard), lettertype B: 9*17
Chinese	GB18030,BIG5 24x24dots
Japans/Korea	Steun
Door de gebruiker gedefinieerde taal	PC347 (Standaard Europa), Katakana, PC850 (Meertalig), PC860 (Portugees), PC863 (Canadees-Frans), PC865 (Noords), West-Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillisch #2) , PC852 (Latijn 2), PC858, IranII, Lets, Arabisch, PT151 (1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13□EAN13□JAN8□EAN8□/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR-code, PDF417 (enkele USB niet deze functie)
Levensduur printkop	100 km
Levensduur van de snijder	1000000
Papierscheider	Optioneel

Sensoren	Papier op, klep open, papierstoring, papierstoring en detectie van zwarte vlekken (optioneel)
Invoer	AC 100V-240V 50/60HZ
Uitgang:	Gelijkstroom 24V/2.5A
Werk omstandigheden	0°C~45°C, 10%~80%RH
Opslag condities	-10°C-60°C, 10%~90%RH
Accessoires	Datakabel, stroomadapter, stroomcode, papierroller, cd, handleiding, (standaard) Papierscheider (optie)
Netto gewicht	1 kg
Bestuurder	Windows XP /Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS





OCPP-80P



Attention: Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck. If not, open here and turn the gear to reset cutter.





OCPP-80P





OCPP-80P





OCPP-80P





OCPP-80P





OCPP-80P

