

CECHY

1. Potrójne ślady.
2. Wbudowany dekodery
3. 20 klawiszy pinpad
4. Działanie dwukierunkowe
5. Dwukolorowa dioda LED wskazująca dobry / zły odczyt
6. Prowadnica karty ze stali nierdzewnej
7. Obudowa z tworzywa sztucznego ABS
8. USB Berło kable obejmują.

SPECYFIKACJA

Mechaniczny:

Waga 450G

Wymiary 150 mm x 101 mm x 38 mmH

Obudowa z tworzywa ABS

Środowiskowy:

Temperatura pracy 0 do +50 st. C

Temperatura przechowywania -20 do +70 st. C

Wilgotność względna 90%, bez kondensacji

Wibracja 40 G

Wstrząs 40 G's

Wydajność czytania:

Prędkość przesuwu karty od 10 do 120 mm / s

Siła posuwu karty 0,6 uncji, typowa

Żywotność głowicy magnetycznej 1 000 000 przejazdów min.

Czytaj współczynnik błędów & lt; 1 na 1000 przejść

Elektryczny:

Napięcie 5VDC +/- 10%

Obecne 30 ma

Wskaźnik LED Zielony - Dobry odczyt or gotowe do przeczytania

Czerwony - Zły odczyt

Połączenia elektryczne:

Podłącz długi kabel do komputera USB Port.

Berło:

Ton KB20R (który symuluje działanie klawiatury) communicate z systemem przez Interfejs USB.

TEST FUNKCJONALNY

KB20R

1. Przetestuj msr

Aby funkcjonalnie przetestować, KB20R będzie wymagał użycia standardowego kredytu karta. Umieść kartę kredytową na jednym końcu Magnetic Stripe Reader.

Zmierz się z paskiem magnetycznym karty kredytowej w kierunku strzałki MSR.

Przesuń (przeciągnij) kartę przez czytnik. KB20R jest dwukierunkowy

urządzenie, dlatego nie ma znaczenia, w którym kierunku przesuwa się karta kredytowa.

Informacje o karcie kredytowej pojawią się na monitorze. Informacja

wyświetlane na ekranie będzie się różnić w zależności od używanej karty. Informacja

powinien wyglądać podobnie do następującego:

Śledź 1% ABCD84045453?

Track 2; 9437577710640473475?

Śledź 3 +43623562346655423465?

2. Sprawdź pinpad

Informacje wprowadzone z pinpada zostaną wyświetlone na ekranie.

KB20R

1. Przetestuj MSR

Aby funkcjonalnie przetestować KB20R będzie wymagać użycia standardu karta kredytowa i program narzędziowy komunikacji.

pasek magnetyczny karty kredytowej w kierunku strzałki MSR. Ruszaj się (przesuń) kartę przez czytnik. KB20R jest dwukierunkowy

urządzenie, dlatego nie ma znaczenia, w którym kierunku znajduje się karta kredytowa przesuwane. Informacje o karcie kredytowej pojawią się na monitorze. The

informacje wyświetlane na ekranie różnią się w zależności od użytej karty.

Informacje powinny wyglądać podobnie do poniższych:

Tor 1 ; 9437577710640473475?

Track 2; 9437577710640473475?

Śledź 3 +43623562346655423465?

2 .test pinpad

Informacje wprowadzone z pinpada zostaną pokazane na screen

PIN PAD

WZÓR

WYJŚCIE	F1	F2	F3
7	8	9	F4
4	5	6	F5
1	2	3	F6
JASNY	0	.	WCHODZIĆ

Kontakt: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adres: 4 / F, blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, Chiny;

Witryna: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86,18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Mobile: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Faks: 0086.755.86053207-868.