

Магнитный считыватель полос

С 20 клавишными пинпапами

ФУНКЦИИ

1. Тройной трек.
2. Встроенный декодер
3. 20 клавишный пин-блок
4. Двухнаправленная операция
5. Двойной светодиодный индикатор указывает на хорошее / плохое считывание
6. Картонная гитара из нержавеющей стали
7. Корпус из ABS-пластика
8. USB Интерфейс кабели включают,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:

Вес 450G

Размеры 150 мм x 101 ммW x 38 мм H

Корпус ABS пластик

окружающая среда:

Рабочая температура от 0 до +50 ° C

Температура хранения от -20 до +70 ° C

Относительная влажность 90%, без конденсации

Вибрация 40 G

Удар 40 Г

Производительность чтения:

Скорость подачи карточки от 10 до 120 мм / с

Сила подачи карточки 0.6oz, типичная

Срок службы магнитной головки 1 000 000 проходов мин.

Чтение частоты ошибок & lt; 1 за 1000 проходов

Электрические:

Напряжение 5 В постоянного тока +/- 10%

Текущий 30 м

Светодиодный индикатор Зеленый - Хорошее чтение or готов к чтению

Красный - плохо читается

Электрические соединения:

Подключите длинный кабель к компьютеру USB порт.

Интерфейс:

Тон KB20R (который имитирует работу клавиатуры) communicate с системой сквозь USB-интерфейс.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ

KB20R

1. Тест msr

Для функциональной проверки KB20R потребуется использование стандартного кредитного карт. Поместите кредитную карту на один конец считывателя магнитной полосы.

Поверните магнитную полосу кредитной карты к стрелке MSR.

Переместите (проведите) карту через считывающее устройство. KB20R является двухнаправленным устройством, следовательно, не имеет значения, в каком направлении проведена кредитная карта. Информация о кредитной карте появится на мониторе. Информация

показанные на экране, будут различаться в зависимости от используемой карты. Информация должен выглядеть примерно так:

Трек 1% ABCD84045453?

Трек 2; 9437577710640473475?

Трек 3 +43623562346655423465?

2. Контрольная пинпа

Информация, введенная с пин-папа, будет отображаться на экране.

KB20R

1. Тест MSR

Функциональное тестирование KB20R потребует использования стандарта кредитной карты и коммуникационной программы.

магнитную полосу кредитной карты к стрелке MSR. Переехать (проведите) карту через считыватель. KB20R является двунаправленным устройства, следовательно, не имеет значения, в каком направлении спер. Информация о кредитной карте появится на мониторе.

информация, отображаемая на экране, зависит от используемой карты.

Информация должна выглядеть примерно так:

трек 1 ; 9437577710640473475?

Трек 2; 9437577710640473475?

Трек 3 +43623562346655423465?

2.

Информация, введенная с пин-папа, будет отображаться на экране

PINPAD

ШАБЛОН

ESC	F1	F2	F3
7	8	9	F4
4	5	6	F5
1	2	3	F6
ЧИСТО	0	,	ВОЙТИ